

LIFTBOY Hebebühne für Rollstuhlfahrer



Wo Rampen zu steil oder zu lang sind – wenn Treppenlifte und Aufzüge wegen eines zu kleinen Höhenunterschiedes unnötig sind, bietet Ihnen der LIFTboy die optimale Lösung. Rollstuhlfahrern und Gehbehinderten wird damit ermöglicht, Höhenunterschiede bis zu 83 cm zu überwinden.

Setzen Sie den LIFTboy im Innen- oder im Außenbereich ein! Da diese wetterfeste Hebeplattform mit einem Gesamtgewicht von nur 52,5 kg schnell aufgestellt werden kann, ist der LIFTboy auch in akuten Situationen eine perfekte Lösung. Die Hebeplattform wird durch einen Handschalter bedient, der mit einem Spiralkabel versehen ist und an den Geländern befestigt werden kann. Ein 24-V-Motor, der über einen Transformator an einer Steckdose angeschlossen ist, hebt und senkt den LIFTboy. Eine manuelle oder auf Wunsch auch elektrisch verstellbare Rampe ermöglicht die Aufahrt auf die Hebeplattform. Die elektrische Rampe wird automatisch gehoben und gesenkt, wenn der Bedienschalter betätigt wird. Da die Rampe in hochgeklappter Position eine Sicherung gegen Absturz darstellt, ist ein Hochfahren des LIFTboys mit abge- senkter Rampe nicht möglich.

Die Freiheit, das Leben zu genießen



An allen vier Seiten des LIFTboys schützt ein Faltpalg (rundum angeordnet) gegen Einklemmen unter der Hebeplattform. Ein mit fahrendes Geländer dient zur Absicherung der oberen Haltestelle. Die Längsseiten sind mit einer Sicherungskante und mit einem 40 cm hohen Geländer ausgerüstet.

Mit Hilfe justierbarer Endschalter lässt sich der LIFTboy auf die erforderliche Hubhöhe einstellen.

Die Hebeplattform sowie die Auffahrrampe sind mit einer gleitsicheren Beschichtung versehen.

Standardspezifikation

Typ	1	2
Max. Hubhöhe	595 mm	830 mm
Tragfähigkeit	180 kg	180 kg
Hebegeschwindigkeit	10 mm/s	10 mm/s
Min. Höhe	100 mm	120 mm
Gewicht	52,5 kg	71,5 kg
Stromversorgung	24 V durch Trafo	
	230-V-Netz	
Innenmaße (Länge)	1170 mm	1495 mm
Innenmaße (Breite)	710 mm	785 mm
Außenmaße (Länge)	1180 mm	1505 mm
Außenmaße (Breite)	810 mm	890 mm

In vielen Situationen ist es notwendig, eine Sonderanpassung der Hebeplattform durchzuführen, wodurch sich die obengenannten Spezifikationen ändern können.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:



Plattformlift



Plattformlift Omega



Poollift



Treppenraupe



Stairmax

Sebastian Hauck
Velken 83
53809 Ruppichteroth

Tel.: 022 95 - 90 99 599
Fax: 022 95 - 90 99 598
Mobil: 0177 - 333 7000

info@hauck-treppenlifte.de
www.hauck-treppenlifte.de



HAUCK
TREPPENLIFTE